Сульфатное осаждение:

1. Измеряют объем экстракта.
2. Вычисляют количество сульфата аммония, которое необходимо добавить в экстракт по формуле:

$m(NH_4)_2SO_4$= V*61,1/100 (для 90% насыщения)

3. Сульфат аммония добавляют к экстракту небольшими порциями и перемешивают до полного растворения, избегая образования пены
4. Оставляют для формирования осадка на 20 минут
5. Осадок центрифугируют 20 мин при 10000 об./мин

Растворяют осадок в минимальном количестве рабочего буфера